

Einbauanleitung Kupplungsnehmerzylinderschutz

Schrauben M6 SW8 oben links und unten herausdrehen

Bild1



Kupplungsnehmerzylinderschutz mit Schrauben M6 Innensechskant SW5 Festschrauben (12Nm).

Bild2

